



Contenido del kit :

- Cricuet eléctrico – (hasta 5 toneladas)
- Llave de impacto eléctrica
- Maletín de herramientas
- Martillo de seguridad
- Cable de alimentación
- Pinzas para batería
- Barra de presión
- Tubos combinados
- Guantes
- Estuche pequeño para herramientas
- Fusibles x3
- Llave pequeña

Especificaciones:

- A. Para el críquet eléctrico
 1. Entrada: 12V
 2. Potencia nominal: 180W
 3. Corriente: 15A
 4. Fusible: 15A
 5. Capacidad máxima de carga: 5 toneladas
 6. Rango de altura de elevación: 155-530 mm
- B. Para la llave de impacto eléctrica
 1. Voltaje de entrada: DC 12V
 2. Corriente máxima: 13A
 3. Fusible: 15A
 4. Torque máximo: 380 N·m

1

1. El kit de críquet utiliza tecnología avanzada de maquinaria eléctrica. Es silencioso, rápido y con un rendimiento estable. Es multifunción: incluye críquet eléctrico, llave de impacto eléctrica, luz LED y señal de advertencia. Es indispensable para cualquier persona que tenga un auto, en caso de un accidente menor.
2. En cuanto a la seguridad, el diseño del críquet incluye especialmente una estructura de bloqueo automático y un dispositivo de protección contra sobrecarga. Cuando se corta la corriente, el críquet no se caerá; solo bajará cuando se vuelva a conectar la corriente o cuando se utilice la válvula de seguridad, lo cual protege eficazmente la seguridad del operador.
3. Tiene una capacidad máxima de elevación de 5 toneladas, cuenta con un motor de alta potencia instalado.



2

	Nº	Nombre	Descripción de la función
	1	Tornillo de ajuste	Ajuste la distancia de la barra de presión y el chasis del automóvil.
	2	Barra de presión	La barra es para elevación.
	3	Placa base	Con luz incorporada.
	4	Botón de arranque	Se utiliza para ajustar el criquet para diferentes tareas.
	5	Puerto de inflado	Permite conectar la manguera para inflar neumáticos u otros elementos.
	6	Pie de goma	Evita que el criquet se deslice sobre el suelo.
	7	Válvula de ventilación	Cuanto la barra de presión se eleva durante un tiempo prolongado (aprox. 2 hs), se activa el bloqueo de seguridad. En ese momento, la válvula de alivio debe aflojarse con una llave pequeña lo que restablecerá el funcionamiento normal.
	8	Interfaz de carga	Requiere conexión a una fuente de alimentación externa de 12V para funcionar

	Nº	Nombre	Descripción de la función
1	1	Nivel de burbuja	Ayuda a mantener la herramienta alineada.
2	2	Cabezal giratorio de llave eléctrica	Permite ajustar el ángulo de trabajo para desarmar tornillos en espacios reducidos.
3	3	Botón de encendido	Enciende y apaga la llave eléctrica para iniciar o detener el funcionamiento.
4	4	Orificio de alimentación	Conexión al cable de alimentación.

3

1. Asegúrese de estacionar el vehículo en una superficie nivelada. Evite hacerlo en pendientes.
2. Coloque la señal de advertencia a 50 metros detrás del vehículo para alertar a los demás conductores.
3. Conecte el cableado al encendedor del vehículo o directamente a la batería mediante la pinza de conexión.
4. Ajuste el tornillo del críquet a una altura adecuada según el vehículo. Asegúrese de que el centro de la barra de presión esté alineado con el punto correcto.
5. Presione el interruptor de función en "levantar" y el interruptor de dirección en "subir"; el críquet comenzará a elevarse.
6. Cuando la distancia entre la rueda y el suelo sea de aproximadamente 20 mm, deje de levantar.

-
Conectar el cable.
-
Conectar al encendedor.
-
Colocar debajo del vehículo.
-
Encender.

4

1. Encienda el vehículo.
2. Conecte la llave al encendedor del auto o directamente a la batería utilizando las pinzas incluidas.
3. Elija el botón combinado correcto para quitar la tuerca que ajusta el neumático.
4. Presione el botón de dirección hacia la izquierda y luego el interruptor para aflojar la tuerca. Estará suelta después de dos o tres sonidos de "clac clac".
5. Presione el botón de dirección hacia la derecha y luego el interruptor para apretar la tuerca. Quedará bien ajustada después de dos o tres sonidos de "clac clac".

1

Conecte el cable

2

Coloque el tubo combinado

3

Presione hacia la izquierda para aflojar o hacia la derecha para apretar las tuercas

4

Presione el interruptor para iniciar la operación.


5

1. Lea este manual detenidamente antes de usar el equipo.
2. La carcasa es manual y puede romperse fácilmente. Manipúlala con cuidado. Al transportar el equipo, use la manija, no levante la barra de presión.
3. No intente desarmar ni reparar el equipo por su cuenta, ya que podría dañarlo y perder la garantía.
4. No mantenga el equipo encendido por períodos prolongados cuando no esté en uso. Desconecte la alimentación.
5. Evite que el equipo se moje o funcione en condiciones adversas.
6. Verifique que la fuente de alimentación sea compatible con el encendedor de 12V del vehículo antes de usarlo.
7. Asegúrese de utilizarlo sobre piso nivelado y conozca la capacidad de carga. También localice el punto exacto de apoyo del vehículo antes de levantar.
8. No sobrecargue el equipo. Manténgalo en posición vertical y utilícelo sólo cuando el vehículo esté estable. No lo use en pendiente.
9. No tire del cable de alimentación bruscamente para evitar daños o cortocircuitos.
10. Asegúrese de que el auto esté correctamente estacionado y con el motor apagado antes de usar.
11. Durante el uso, el operador debe permanecer presente todo el tiempo. Si necesita alejarse, apague la máquina.
12. El equipo utiliza aceite hidráulico de alta precisión. Use en lugares bien ventilados y evite entornos de altas temperaturas o frío extremo. La temperatura ambiente ideal es entre -5°C y 50°C.

6

1.El críquet no funciona

- Verifique si el si el vehículo está en contacto.
- Asegúrese de que el interruptor de función esté en la posición correcta.
- Revise si la luz piloto del enchufe del encendedor está encendida. Si no lo está, vuelva a conectar el enchufe. Si tras reconectarlo sigue sin encenderse, revise si el fusible interno del enchufe del encendedor se ha quemado.
- Verifique si el enchufe del cable de alimentación del críquet está flojo o se ha desconectado.



2. No infla
 - a) Verifique si la bomba de inflado está funcionando.
 - b) Asegúrese de que la boquilla del aire esté bien conectada con la válvula del neumático.
 - c) Inspeccione si la manguera de aire pierde aire debido a daños ocasionados en una emergencia.

7

3. La barra de presión no sube

- Verifique que el motor esté encendido.
- Asegure de que el interruptor esté en la función "CRIQUET" y que el interruptor de dirección esté en "Subir" o "Bajar".
- Verifique que la temperatura ambiente esté dentro del rango adecuado de uso. Si hace mucho frío, precaliente el cricquet para que el aceite hidráulico se descongele antes de usarlo.

4. Si no se ha usado por un tiempo, el aceite puede haberse espesado. En ese caso, presione el interruptor en "Bajar" durante un minuto y luego el de "Subir".

4. La barra de presión no baja
 - a) Verifique que el motor esté encendido.
 - b) Asegúrese de que el interruptor esté en la función "CRIQUET" y que el interruptor de dirección esté en "Subir" o "Bajar".
 - c) Si se ha usado por un tiempo, el aceite puede haberse espesado. Presione el interruptor de "Subir" durante cinco segundos y luego en "Bajar".
 - d) Retire la tapa de seguridad y afloje la válvula de seguridad con una llave de seis puntas (gírela media vuelta en sentido antihorario) hasta que la barra de presión baje a su posición original, luego vuelva a ajustarla.

8